ダイヤル式締め具のご使用について

●ご使用前に、ワイヤーレースの傷や切れがないことをご確認ください。
●ご使用を開始する前にダイヤル式締め具の締め付けがしっかりとされているか必ずご確認ください。締め付けが十分でないと、シューズが脱げたり、ケガをするおそれがあります。
●ダイヤルは締めすぎないようにしてください。締めすぎると破損の原因となったり、足の血行が悪くなり健康を損なうおそれがあります。

ECCO GOLF TOPページ

シューケア方法

株式会社 大沢商会
スポーツ部
www.josawa.co.jp

KOKO2301

ecco®
GOLF

取扱説明書

このたびは、エコーゴルフシューズをお買い上げいただきありがとうございます。
より長く快適に製品をご使用いただく為に、使用上の注意点やお手入れの方法などをご紹介致します。ご使用前に必ずお読みください。

■購入の前に必ず試し履きをしてください。
ゴルフシューズは、メーカーやモデルによって表示サイズが同じであっても履き心地が違います。また、足の形にも個人差があり、左右の大きさも異なる場合がありますのでご購入の前に必ず両足とも試し履きをしてください。
足に合わないサイズの製品のご使用はプレーに影響を与えるだけでなく、健康を損なう可能性があります。

使用上のご注意　※ご使用前に必ずお読みください。

●ゴルフシューズの目的は…
ゴルフシューズは、ゴルフ場内において、安全で快適なプレーをする目的で作られています。硬く滑り易い路面や、雪上の歩行には適しておりません。ゴルフプレー以外の用途には使用しないでください。また練習場のゴムマットなど固い地面では、スイング時の摩擦・衝撃によってシューズに強い負荷がかかり破損の原因となりますのでご使用はお控えください。
●雨の日のプレーや濡れた芝生、岩、凍結した地面、傾斜面、コンクリートや大理石などの足場の悪い場所を歩行する時は滑ることがありますので十分にご注意ください。
●踵を踏みつける事はしないでください。
踵を踏みつけるとヒールカウンターが変形し、シューズの破損や足を傷める原因になります。また、シューズを履く時には靴ひもをほどいて靴べらなどを使用し踵を踏まないようにしてお履きください。
●夏季の車のトランクの中など極端に高温になるところに放置しないようご注意ください。品質性能が劣化する原因になります。
●直射日光に当てたり、火（ストーブ等）に近づけないようご注意ください。甲皮、靴底のひび割れや本体が焼けたり変色、型崩れの原因になります。
●シューズに使用されている天然皮革・合成皮革・綿布・中敷き素材などは、現在の染色・プリント技術では色落ちを完全に止めることはできません。雨天時の使用や汗・摩擦等により、他の衣類等に色移りすることがあります。淡い色の靴下や衣類をご着用の際はご注意ください。
●ソール（本底）もしくはミッドソール（中間底）にポリウレタン（PU）を使用しているシューズは軽量でクッション性、耐摩耗性などには優れていますが、使用回数にかかわらず（未使用保管含む）、製造後約3年でポリウレタン材が空気に含まれている水分などの作用で経年変化（加水分解）し、劣化することがありますのでご注意ください。
●シューズご使用後、土、泥等の汚れが付着したまま保管をしていると、革やポリウレタンの劣化を早める原因となりますので必ず汚れを落としてください。また水に濡れたまま放置すると劣化を早める原因となりますので丁寧に拭き取り、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。
●シューズ構造や素材の組み合わせによって、接地時や屈曲時に音鳴りする場合があります。これは使用頻度とは関係なく、屈曲性を高めたソール構造による甲被や中敷と中底との摩擦音、靴底のグリップ性を高めるための構造による接地音の他、足と靴の相性などによって生じるものです。音鳴りを減らすよう改良改善に取組んでおりますが、製法にこだわり製造していく過程で、どうしても抑えきれない面もあります。製品の特性・特徴をご理解の上、ご使用くださいますようお願い致します。

取替式スパイクのご使用について

●取替式スパイク鋲を使用しているシューズは、ご使用前にスパイク鋲がしっかり締めてあるかどうかをご確認ください。但しスパイク鋲の締め過ぎはネジの破損の原因になりますのでご注意ください。プレー後のお手入れの際にはスパイク鋲のご確認をお願い致します。
●取替式スパイク鋲が極端に摩耗するとシューズの底全体を傷つけることがあり、それ以降のスパイク鋲の交換が困難になる場合があります。またスパイク鋲の摩耗はグリップ力の低下を招き、本来の機能が発揮できなくなりますので、お早めに交換することをお薦め致します。
●スパイクシューズはゴルフコースで使用するために設計されています。そのため、練習場でのラバーマットや人工芝ではスパイク鋲が外れたり破損する可能性があるのでご注意ください。

【SLIM-Lok 装着方法】
1．古いスパイク鋲を外し、受け側の汚れなどを取り除いてください。
2．ソール側の装着箇所にスパイク鋲の溝を合わせます。
3．レンチを使用し時計回りに2クリック（約1/4回転）スパイク鋲を回転させ固定してください。
⚠回しすぎにご注意ください:固定位置からさらにスパイク鋲を回転させると、鋲の接合部分が破損する恐れがありますのでご注意ください。

安全で快適なゴルフのための正しいお手入れ方法

ECCOゴルフシューズは、厳選された素材と高度な技術により生産されております。いつまでも快適にゴルフを楽しむために正しいお手入れを続けられますようお願い致します。

■ゴルフシューズは休ませて…
ゴルフシューズは汗を吸い易く、同じ靴を毎日お履きになると足が蒸れて不潔になります。複数のゴルフシューズを交互にお履きになることをお薦めします。蒸れたり汗をかいたりしますと「素材の色落ち」が生じることがあります。

■ゴルフシューズは清潔にお手入れを…
素材に合ったクリーナーやクリーム等でお手入れしてください。ものによっては、変色の原因になります。詳しくは販売員にお尋ねください。
保管される際は汚れを落とし、陰干ししてから、通気の良い日陰で保管してください。

■ゴルフシューズを長持ちさせるために…
ご使用前及び定期的にECCOスムースレザーケアクリーム及び防水スプレーでメンテナンスされることをお薦め致します。長期間履かない場合は、湿気によるカビや革の劣化を防ぐために2～3ヶ月に一度陰干しすることをお薦め致します。

	アッパーに天然皮革（表革）が使用されている場合	アッパーに起毛革（ヌバック、スウェード等）が使用されている場合
ゴルフシューズのご使用後	○柔らかいブラシで、汚れやホコリ、砂などを丁寧に取り除いた後、柔らかい布にECCOフォームクリーナーを付け、革の表面の汚れを取り除いてください。軽微な汚れはECCOシューワイプでの拭き取りが便利です。 ○革と同色もしくは無色のECCOスムースレザーケアクリームを少量ムラ無く塗り、乾いた布で磨いてください。 ○仕上げには雨や汚れ防止のためにECCO防水スプレーのご使用をお薦め致します。	○柔らかいブラシで、汚れやホコリ、砂などを丁寧に取り除きます。部分的に落ちにくい汚れはECCOヌバックスウェード用イレイサーで落してください。柔らかい布にECCOフォームクリーナーを付け、革の表面の汚れを取り除いてください。 ○乾燥によるひび割れや、色あせを防ぐ為にECCOオイルヌバックコンディショナーを使用し、革に栄養を与えてください。 ○仕上げには雨や汚れ防止のためECCO防水スプレーのご使用をお薦め致します。
雨天時のご使用後	○水分や泥などの汚れを乾いた布等でよく拭き取ってください。 ○靴内部に新聞紙等の吸水性の良い紙を詰め、こまめに取替え、直射日光の当たらない風通しの良い場所で陰干ししてください。 ○靴を乾かすとき、直射日光に当てたり、ファンヒーターやストーブなどの火に近づけたりしないでください。またドライヤーなどを使用しての強制乾燥はお避けください。変形・変色・ヒビ割れ、靴底のそりの原因になります。	○水分や泥などの汚れを乾いた布等でよく拭き取ってください。 ○靴内部に新聞紙等の吸水性の良い紙を詰め、こまめに取替え、直射日光の当たらない風通しの良い場所で陰干ししてください。 ○靴を乾かすとき、直射日光に当てたり、ファンヒーターやストーブなどの火に近づけたりしないでください。またドライヤーなど使用しての強制乾燥はお避けください。変形・変色・ヒビ割れ、靴底のそりの原因になります。
普段のお手入れと保管方法	○靴が新しいうちからシューズクリームを塗布し革に栄養を与えてください。 ○直射日光の当たらない風通しの良い湿気の少ない場所に靴箱に入れずに保管してください。 ○保管時には型崩れを防ぐため、シューズキーパーのご使用をお薦めします。	○靴が新しいうちから起毛革用のコンディショナーを使用し、定期的に革に栄養を与えてください。 ○直射日光の当たらない風通しの良い湿気の少ない場所に靴箱に入れずに保管してください。 ○保管時には型崩れを防ぐため、シューズキーパーのご使用をお薦めします。